

# creavit®



## Безободковый унитаз серии Foglia

### Без функции биде:

**FG321-11CB00E-0000**  
(белый глянцевый)

### С функцией биде:

**FG321-00CB00E-0000**  
(белый глянцевый)

### **Комплектация:**

- 1. Чаша унитаза —1 шт**
- 2. Комплект креплений для унитаза на инсталляцию—1 шт**
- 3. Трубка-биде (только для серии с данной функцией) - 1 шт**

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.  
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.  
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

## 1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются. Крышка-сиденье, крепления и инструкция по сборке поставляется в отдельной упаковке;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

## 2. Рекомендации





- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию чаши унитаза или крышки-сиденья;
- 2.3. Используйте изделие только по прямому назначению. Не смывайте металлические предметы, не выливайте горячую воду;
- 2.4. Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно;
- 2.5. Не закрывайте руками с силой крышку и сиденье унитаза, как по отдельности, так и вместе. Это может привести к поломке механизма плавного закрывания, которая не будет покрываться гарантией;
- 2.6. Не вставайте на крышку-сиденье и не используйте её как ступеньку, запрещается использование крышки и сиденья не по прямому назначению;
- 2.7. Страйтесь периодически смазывать соединение крепления и крышки-сиденья. Для этого необходимо проводить профилактику в виде смазки соединительных деталей;
- 2.8. Снимать крышку-сиденье с креплений необходимо аккуратно, сложив крышку и сиденье вместе, перпендикулярно унитазу. Не допускается снятие сначала с одного крепления и наклона крышки влево или вправо. Это приведёт к поломке либо микролифта, либо крепления.

## 3. Уход за изделием

- 3.1. Глазуреванная поверхность и крышка-сиденье легко чистятся. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 3.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 3.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

## Монтажные размеры изделия




Схема монтажа унитаза без функции биде



# Монтажные размеры изделия

## Схема монтажа с функцией биде


(скрытый монтаж подводки воды)



\* Подвод тёплой воды 3/8" от смесителя или терmostата

\*\* Подключение к бидетке 3/8"

\*\*\* Монтаж смесителя для подачи тёплой воды к унитазу



# Инструкция по монтажу и установке изделия

1



Отрегулируйте стержни крепления подвесного унитаза. Расстояние стержня должно составлять 35 мм от стены.

2



Накрутите крепёжные элементы для фиксации унитаза на стержни инсталляции.

3



Расстояние крепёжных элементов от стены должно составлять 10 мм.


4



Крепёжные элементы необходимо расположить таким образом, что бы углубления были направлены вниз.

# Инструкция по монтажу и установке изделия

5




Подготовьте унитаз для крепления его на инсталляцию. Отрегулируйте крепёжные отверстия как показано на рисунке 5.

6



Наденьте унитаз на штыри инсталляции и придвиньте его в плотную к стене.

7



Заранее подготовьте длинный шестигранник нужного размера.

8



Вставьте шестигранник в специальное монтажное отверстие под унитазом и закрутите крепёжный болт до упора, применив умеренную силу.

# Инструкция по монтажу и установке изделия

9



Ориентируясь пунктом 8, закрутите шестигранником крепёжный болт с другой стороны унитаза.

10



Согласно инструкции поставляемой с крышкой-сиденьем произведите её монтаж на унитаз.

\* Монтаж крышки-сиденья должен производить сертифицированный специалист.

11



Проверьте работу инсталляции и правильный смыв воды в унитазе.

При необходимости отрегулируйте полный и экономичный смыв воды в инсталляции.




[Видео-инструкция по монтажу унитаза](#)

# Инструкция по монтажу и установке изделия

## Подключение унитаза с функцией биде



\*Смеситель устанавливается отдельно от унитаза на стене



## Устранение неполадок

СИМПТОМЫ	Что нужно проверить и устраниить
<ul style="list-style-type: none"><li>Если вода из бидетки не течёт или течёт слабо.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Достаточно ли высокое давление воды в вашем водопроводе?</li><li>Есть ли наличие каких-либо нежелательных веществ, застрявших в наконечнике сопла или шланге подачи воды?</li><li>Полностью ли открыт клапан подачи воды?</li><li>Не погнут ли шланг подачи воды (гибкий шланг)?</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>При утечке воды.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Есть ли утечка в соединении между водопроводом подачи холодной (горячей) воды и унитазом?</li><li>Не протекает, не согнут или не поврежден ли шланг подачи воды?</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>При протечке воды в самом унитазе.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Необходимо устраниить утечку воды в инсталляции</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Чтобы не сломать крепление или механизм микролифта при снятии крышки-сиденья с унитаза.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Снимать крышку-сиденье с креплений необходимо аккуратно, строго перпендикулярно унитазу, сложив при этом крышку-сиденье вместе.</li><li>Не допускается снятие крышки-сиденья с одного крепления и наклона крышки влево или вправо. Это приведёт к поломке либо микролифта, либо крепления для крышки-сиденья.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Не допускайте засыхания смазки в соединениях между креплениями и крышкой-сиденьем.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Старайтесь смазывать соединение крепления и крышки-сиденья. Для этого необходимо периодически проводить профилактику в виде смазки соединительных деталей.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Хромированные детали, а так же крышка-сиденье меняют цвет или происходит деформация поверхности.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверить, использовались ли абразивные моющие вещества или вещества содержащие кислоты (<math>\text{NaOH}</math> – гидроксид натрия, <math>\text{NaOCl}</math> – гипохлорит натрия и т.д.). Так же изменение цвета или деформация поверхности может возникнуть при попадании прямых солнечных лучей.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>При закрытии крышки-сиденья, она не закрывается.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Необходимо отрегулировать крепления для крышки-сиденья.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>При закрытии крышки-сиденья появляются звуки скрипа/треска.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Необходимо отрегулировать крепления для крышки-сиденья, либо изменить расположение стопорных колец микролифта.</li></ul>

## Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,  
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

**Тел.: 8 (495) 85-85-166**

**Тел.: 8 (495) 85-85-167**

**Почта: leontiy@creavit.com.ru**

**Почта: moskva@erkam.ru**

**Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44**

**Тел.: 8 (861) 222-53-57**

**Тел.: 8 (861) 219-52-72**

**Почта: info@erkam.ru**

### **Видео о заводах Creavit**



**Произведено в Турции**



**/Creavit Online**

**www.creavit-online.ru**